

**42008 AX\_Fahrwegachse (G)**

**Funktion (FKT) 5212 Wirtschaftsweg (G)**

'Wirtschaftsweg' ist ein leicht- oder unbefestigter Weg zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen.

**Befestigung (BEF) 1000 befestigt**

„Befestigt“ bedeutet, dass 'Fahrwegachse' mit einem festen Unterbau versehen und ganzjährig befahrbar bzw. begehbar ist.

**Erfassungskriterium:** Vollzählig



© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg 2005

<b>FKT</b>	<b>5212</b>	<b>Wirtschaftsweg (G)</b>
<b>BEF</b>	<b>1000</b>	<b>befestigt</b>
<b>BRV</b>	<b>6</b>	<b>(G)</b>
<b>MKG</b>	<b>....</b>	
<b>NAM</b>	<b>....</b>	<b>(G)</b>
<b>STS</b>	<b>....</b>	<b>(G)</b>
<b>ZNM</b>	<b>....</b>	



© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg 2007

Blick auf den befestigten Wirtschaftsweg

**42008 AX\_Fahwegachse (G)**

'Wirtschaftsweg' ist ein leicht- oder unbefestigter Weg zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen.

**Funktion (FKT) 5212 Wirtschaftsweg (G)**

**Befestigung (BEF) 2000 unbefestigt**

'Unbefestigt' bedeutet, dass 'Fahwegachse' nicht mit einem festen Unterbau versehen und nicht ganzjährig befahrbar bzw. begehbar ist.



<b>FKT</b>	<b>5212</b>	<b>Wirtschaftsweg (G)</b>
<b>BEF</b>	<b>2000</b>	<b>unbefestigt</b>
<b>BRV</b>	<b>6</b>	<b>(G)</b>
<b>MKG</b>	<b>....</b>	
<b>NAM</b>	<b>....</b>	<b>(G)</b>
<b>STS</b>	<b>....</b>	<b>(G)</b>
<b>ZNM</b>	<b>....</b>	



© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg 2007

Blick auf den unbefestigten Wirtschaftsweg